

View online: <https://www.luftbude.es/descentralizado/inventer/x-flow-ventilacion-individual-de-estancia-inventer-1507-6001-lb11391/>

Inventer X-Flow Einzelraumlüftung 180 m³/h

Dezentrale und effiziente Frischluft für Büros und Wohnungen



Item no.	LB11391
Manufacturer no.	1507-6001
Manufacturer	Inventer

3.253,43 €

Precios con IVA incluido, más gastos de envío · Price at the time of creation
(2 oct 2026), subject to change

Description

X-Flow Ventilación Individual por Habitación - Inventer 1507-6001 - Ventilación Eficiente para Oficinas y Viviendas

Calidad de aire interior óptima con la ventilación individual por habitación X-Flow - para un clima interior saludable y agradable

La ventilación individual por habitación X-Flow de Inventer es un equipo de ventilación descentralizado, diseñado específicamente para la ventilación eficiente de habitaciones individuales. Con un impresionante caudal de aire de hasta 180 m³/h, es ideal para su uso en oficinas o apartamentos de varias plantas. Este equipo garantiza un suministro continuo de aire fresco y contribuye significativamente a un clima interior saludable y confortable.

Sus ventajas de un vistazo:

- **Alto caudal de aire:** Suministro eficiente de aire fresco con hasta 180 m³/h para un intercambio de aire óptimo.
- **Solución descentralizada:** Ideal para la ventilación dirigida de habitaciones individuales sin trabajos de instalación complejos.
- **Aplicación versátil:** Perfectamente adecuada para su uso en oficinas, apartamentos de varias plantas y entornos similares.
- **Mejora del clima interior:** Garantiza un suministro continuo de aire fresco y contribuye a la reducción de la humedad y los contaminantes.

Alto caudal de aire

El equipo X-Flow se caracteriza por un impresionante caudal de aire de hasta 180 m³/h.

Esto garantiza una renovación rápida y eficaz del aire interior, lo que es especialmente ventajoso en oficinas concurridas o espacios de vivienda con alta demanda de intercambio de aire.

Ventilación individual por habitación descentralizada

El X-Flow está diseñado como un equipo de ventilación descentralizado y ofrece una solución sencilla para la ventilación de habitaciones individuales.

Esta construcción permite una instalación flexible y adaptada a las necesidades, sin necesidad de un complejo sistema de conductos, lo que simplifica enormemente la instalación.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor	Particularidad
Caudal de aire	hasta 180 m ³ /h	Ideal para un intercambio de aire eficiente en habitaciones grandes

Áreas de uso y escenarios de aplicación

La ventilación individual por habitación X-Flow es la solución ideal para una amplia gama de áreas de uso donde se requiere una ventilación dirigida y eficiente.

Es especialmente adecuada para **oficinas**, para garantizar un ambiente de trabajo siempre fresco, así como para **apartamentos de varias plantas**, donde ofrece una solución de ventilación flexible y sencilla para áreas de vivienda individuales.

Fabricante y calidad

La ventilación individual por habitación X-Flow es fabricada por Inventer, un proveedor de renombre en el campo de la tecnología de ventilación. Como su experto en ventilación de espacios de vida modernos, Luftbude GmbH convence por su amplia experiencia, asesoramiento competente y la posibilidad de instalar soluciones de ventilación a medida que cumplen los más altos estándares de calidad.

Invierta en el futuro de su clima interior con la ventilación individual por habitación X-Flow de Inventer.

Asegure aire fresco y aumente su bienestar. Para más información o asesoramiento personal, estamos a su disposición en cualquier momento.

Technical data

Abertura en la pared	2 x 180 mm
Caudal de aire (modo de recuperación de calor)	180 m ³ /h
Recuperación de calor	87 %
Consumo de energía	33,4 W
Nivel de presión sonora, 2 m	12 - 32 dB(A)
Potencia específica del ventilador	0,15 W/(m ³ /h)
Clase de eficiencia energética	A

Assembly instructions

Variantes de instalación:

- A: Conexión del conducto de aire trasero
- B: Conexión del conducto de aire en el lado izquierdo o derecho

Abertura de la pared:

- Mida y marque los valores como se muestra en la ilustración.
- Crear aberturas en la pared Ø 180 mm con una inclinación de 1-2° hacia la pared exterior.
- Parte superior: Cuatro orificios de Ø 8 mm.
- En la parte inferior: Dos orificios de Ø 10 mm.

Ajuste del X-Flow:

Variante de instalación A:

- Inserte los tacos en los orificios taladrados en la pared.
- Fije el riel de montaje a la pared.
- Coloque el aparato en la pared y fíjalo.
- Retire las cubiertas de los conductos de extracción e impulsión de aire del aparato.
- Cuelgue el dispositivo en el riel de montaje en la parte superior y guíelo contra la pared en la parte inferior.
- Fije el dispositivo a los pernos roscados con tuercas de mariposa y coloque las cubiertas.

Variante de instalación B:

- Realice pasos similares a los de la variante de instalación A, teniendo en cuenta el montaje en la pared lateral y el uso de adaptadores de espuma para las aberturas de los conductos.

Los pasos detallados y los agujeros de perforación se pueden encontrar en las instrucciones.

Downloads

[Instrucciones de instalación y funcionamiento X-Flow](#)

[Hoja informativa X-Flow](#)